

디지털도어록

※ 모든 등록 및 설정은 문이 열려 있는 상태에서만 동작합니다.

초기화 방법 (비밀번호, 키태그)

등록한 모든 정보를 삭제합니다. 등록된 정보를 초기화하면 비밀번호는 '12345'로 설정됩니다. 도어록에 등록된 정보를 초기화한 후에는 카드와 비밀번호를 새로 등록하여 주십시오.

1. 커버 열기 (실내에서)



실내측 몸체의 건전지 커버를 살짝 누른 후, 화살표 방향으로 밀어줍니다.

2. [등록] 버튼 누름 (실내에서)



[등록] 버튼을 3초 동안 누릅니다.
- 성공: "삐 → 삐삐" 알림음 울림

3. 초기화 번호 입력 (실외에서)



번호패드에 불이 들어오면 '4560852580'을 입력한 후, [*] 버튼을 누릅니다.
- 성공: "삐리리릭" 알림음 울림
- 실패: "삐" 알림음 울림

비밀번호 변경

비밀번호는 5~12자리로 등록할 수 있으며, 1개만 사용할 수 있습니다. (번호판이 나오지 않으면 건전지를 교체 해 주시기 바랍니다.)

1. [등록] 버튼 누름 (실내에서)



실내측 몸체의 건전지 커버를 열고 [등록] 버튼을 짧게 누릅니다.

2. 새 비밀번호 입력



변경하고자 하는 비밀번호(5~12자리, 숫자만)를 입력한 후, [*] 버튼을 누릅니다.

3. 새 비밀번호로 작동 확인 (실외에서)

문이 열린 상태에서 모티스의 문 열림 센서를 누르고 데드볼트가 나오면 실외에서 비밀번호를 입력한 후, [*] 버튼을 누릅니다.



- 주의
- 비밀번호는 다른 사람이 알지 못하도록 주의하여 관리하십시오. 같은 비밀번호를 장기간 사용하면 유출될 수 있으니, 주기적으로 비밀번호를 변경하여 사용하시기 바랍니다.
 - 등록된 비밀번호는 삭제할 수 없으며, 새로운 비밀번호로 변경하거나 초기화 방법을 이용하여 등록된 정보 (비밀번호, 키태그)를 삭제한 후, 다시 등록하여 사용하시기 바랍니다.

카드 / 키태그 등록


카드/키태그 등록 시 기존에 등록된 카드 정보는 모두 지워지므로, 등록 할 모든 카드/키태그를 한꺼번에 등록하여 주십시오. 카드/키태그는 최대 20개까지 등록할 수 있습니다.

1. [등록] 버튼 누름



실내측 몸체의 건전지 커버를 열고 [등록] 버튼을 짧게 누릅니다.

2. 키태그 접촉



등록할 키태그를 실외측 몸체의 카드 인식부에 접촉하면 '삐리리릭' 소리와 함께 등록됩니다. (20초 이내 각각1개씩 연속으로)

3. 등록 종료(실내에서)



[번호 입력] 버튼을 눌러 등록을 종료합니다.

- 주의
- 여러 개의 카드나 키태그를 등록하려면, 이전 카드를 등록하고 나서, 20 초 이내에 연속으로 등록할 다른 카드를 접촉시킵니다.
 - 자동 인식이 되지 않는 카드는 [번호 패드]를 터치한 후 인증하시기 바랍니다.